



| МОДЕЛЬ  | MPD-08/II                 | MPD-12/II                   | MPD-16/II                     | MPD-22/II   | MPD-27/II  |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| INDEX   | P0-130000-10208           | P0-130000-10312             | P0-130000-10316               | P0-130000-10322                                     | P0-130000-10327  |
| Диапазон размеров используемых метчиков<br>Tapping range<br>Gewinde-Schneidbereich                            | M2-M8                     | M3-M12                      | M3-M16                        | M3-M22  | M3-M27   |
| Частота вращения n [1/мин]  | 700                       | 400                         | 300                           | 120/300   | 70/220   |
| Рабочая зона<br>Working area<br>Arbeitsfeld   | Rmax=1900mm               |                             | Rmin=200mm                    |   |  |
| Вес установки [кг]<br>Weight [kg]<br>Gewicht [kg]   | 23                        | 23                          | 27                            | 39  | 39   |
| Максимальный момент [Нм]<br>Max. torque [Nm]<br>Max. Drehmoment [Nm]  | 12                        | 32                          | 12                            | 100   | 160  |
| Расход воздуха [л/мин]<br>Air flow rate [l / min]<br>Druckluftverbrauch [l/min]                               | 840                       | 840                         | 840                           | 935   | 935  |
| Адаптеры, входящие в комплект поставки<br>Adapters in the delivery<br>Schnellwechseleinsätze im Lieferumfang  | FZS19/...<br>M2,3,4,5,6,8 | FZS19/...<br>M4,5,6,8,10,12 | FZS31/...<br>M6,8,10,12,14,16 | FZS31/...<br>M6,8,10,12,16,20                       | FZS31/...<br>M8,10,12,16,20,24                           |
| Адаптеры, применение которых возможно на установке<br>Adapters in option<br>Schnellwechseleinsätze als Option | -                         | FZS19/M3                    | FZS19/...M3,4,5<br>+FR31/19   | FZS19/...M3,4,5<br>+FR-31/19;<br>FZS31/...M14,18,22 | FZS19/...M3,4,5<br>+FR-31/19;<br>FZS31/...M6,14,18,22,27 |

Стандартная комплектация / Standard accessories / Standardausrüstung

- пневматический привод
- двойная рычажная система
- крепление к столу
- система подготовки воздуха
- радиальный рычаг
- шесть адаптеров для метчиков

- spindle with pneumatic drive
- dual rigid arm
- mounting column
- air preparation system
- radial arm
- six adapters for taps

- Spindel mit pneumatischem Antrieb
- Verstärktes Doppelarm
- Tischbefestigungssäule
- Wartungseinheit für Druckluft
- Radiales Arm
- 6 Stück Schnellwechseleinsätze für Gewindebohrer

Полный ассортимент адаптеров FZS и переходников FR на стр. 198 и 200  
Full range of FZS adapters and FR reductions at the page 198  
Full Angebot für Schnellwechseleinsätze und Reduktionen FR auf der Seite 198

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

P0-130000-10208  
MPD-08/II